








# 211799 - Asta a leva MM 'euronut' su tre ante fix 1590 HBB 1.341-1.590 destro HM 600 argento

# Disegni tecnici




|         |        |      | 87  | L       |               | <del>f</del> |    | N≌                   |
|---------|--------|------|-----|---------|---------------|--------------|----|----------------------|
| argento | destro | 1590 | 600 | 1.486,5 | 1.341 - 1.590 | 260,5        | 10 | 211799 <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Da ordinare separatamente: fermaglio guida (cod. 94035) e fermo per frontale (cod. 94036)! Tipo e quantità dei fissaggi dipendono dalle possibilità del asta a leva dopo il taglio.


## Tabella posizionamento viti

| N≌     |   | 1  | 2   | 3     | 4   | 5   | 6   | 7     | 8   | 9     | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------|---|----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 211799 | 9 | 82 | 278 | 359,5 | 501 | 665 | 815 | 919,5 | 980 | 1.109 |    |    |    |    |    |    |    |


#### Schema di tranciatura



# Uscita puntale




## Posizionare/confrontare i riferimenti





211799 - Asta a leva MM 'euronut' su tre ante fix 1590 HBB 1.341-1.590 destro HM 600 argento

# Regolazione pressione



**Regolazioni:** Gli scontri sono preregolati per il sistema Euronut 6/8/4 e si adattano all'applicazione a destra o a sinistra. Con il sistema Euronut 7/8/4 regolare la pressione a destra o a sinistra con la chiave a brugola codice articolo 41017