





52388 - Angolo forbice ad incasso AB18 argento

Disegni tecnici




					Nº
argento	Angolo forbice ad incasso	AB18	130	50	52388

Montaggio




Montaggio: inserire l'angolo forbice in posizione corretta sul perno forbice e avvitare con un cacciavite a croce o un avvitatore elettrico fino a serrare.

Utilizzo




La costruzione fra supporto forbice, angolo forbice e perno supporto forbice fa frenare l'anta aperta e aggrave la chiusura autonoma.
Il perno supporto forbice può essere tolto e inserito solo da una finestra chiusa
Per cavare il perno supporto forbice usare la chiave cod. 28620 o cod. 206417.

Regolazione laterale



Per la regolazione laterale serve la chiave di regolazione cod. 20947 o una chiave a forchetta di 9 mm.



• **Attenzione:** L'anta può essere abbassata esclusivamente fino alla terza tacca o alla marcatura di colore rosso, altrimenti potrebbe cadere!